



DAS ORIGINAL SEIT 1926

**BARTH & CO**

MARKETERS SINCE 1873

# Ölbehandlung für Korkböden



Bodenbeläge aus Kork sind fußwarm, trittelastisch und dekorativ. Eine funktionsfähige Oberflächenbehandlung wird diesen besonderen Eigenschaften gerecht.

Eine Ölbehandlung erhöht die Festigkeit und behindert das Eindringen von Schmutz und Wasser. Auf dem Bild ist dieser Effekt bei Kaffee und Wasser gut erkennbar.

Farbe und Struktur bleiben dabei sichtbar und werden je nach Pigmentierung des Öls betont oder unterdrückt. Faxe Holzbodenöl gibt es in natur und weiß. Für besondere Farbwünsche kann das Öl mit FAXE Combicolor passend eingefärbt oder Faxe Coloröl verwendet werden.



Kork stellt durch seine besondere Struktur hohe Anforderungen an die Ergiebigkeit des Öls. Eine Ölbehandlung in 2 Schritten ist vorteilhaft für eine gleichmäßige Oberfläche bei wirtschaftlichem Materialeinsatz. Die im folgenden beschriebene Methode behält das matte Erscheinungsbild von Kork bei. Durch zusätzliche Ölbehandlungen mit Holzbodenöl kann der Kork so weit gesättigt werden, daß eine lackähnlich glänzende Oberfläche entsteht.

## Material + Werkzeug

FAXE Holzbodenöl oder Coloröl. 1 Liter reicht typisch für:

- Granulatkork: 10 m<sup>2</sup>
- furnierter Kork: 12 m<sup>2</sup>

Ölroller (Velour), Farbeimer, Gummiwischer, Superpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher.

## Schritt für Schritt Verarbeitung

FAXE Holzbodenöl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 20 m<sup>2</sup> bearbeiten.

- Das Öl mit dem Ölroller auftragen und mindestens 15 Minuten einziehen lassen.
- Überschüssiges Öl innerhalb von 45 Minuten stramm mit dem Gummiwischer abziehen.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Superpad verdichten und mit einem saugfähigen Tuch unter dem Pad Ölreste entfernen.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit dem Superpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>). Am einfachsten geht das mit Faxe Pflegeöl.
- Die Fläche 24 Stunden nicht belasten. Der Kork würde nachgeben und Öl würde herausgepresst. Die Durchhärtung dauert 2-3 Tage.
- Die ersten 8 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden. Zur pflegenden Reinigung empfehlen wir Faxe Ölseife.

## Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.